

# Kamera ukryta w czujniku PIR

## HD-028

### Instrukcja obsługi



## Środki ostrożności podczas użytkowania

W celu bezpiecznego korzystania z urządzenia przed jego użyciem uważnie przeczytaj instrukcję obsługi. Poniższe informacje opisują właściwy i bezpieczny sposób korzystania z produktu.

### **OSTRZEŻENIE!**

Zabrania się demontowania lub wprowadzania zmian w zakresie jakiegokolwiek części produktu. Niniejsza instrukcja nie zawiera żadnych informacji na temat demontażu lub modyfikacji jakiegokolwiek części produktu.

Nie należy zanurzać tego produktu w wodzie lub innej cieczy. W przypadku wylania wody lub innych płynów na niniejszy produkt, należy odłączyć go od zasilania, wyłączyć oraz odpiąć od innych urządzeń np. komputera (jeśli dotyczy). W przeciwnym razie płyn może spowodować zwarcie połączeń elektrycznych co może doprowadzić do pożaru. Podobnie nie należy dotykać produktu mokrymi rękami.

Nie należy umieszczać produktu w pobliżu ognia lub w miejscach o wysokiej temperaturze. Nie należy umieszczać produktu w miejscach dużego zapylenia lub zakurzenia. Urządzenie nie jest odporne na wstrząsy lub drgania, więc umieszczanie urządzenia w miejscach narażonych na nadmierne lub długotrwałe wstrząsy może spowodować jego uszkodzenie.

Nie należy umieszczać tego produktu w pobliżu źródeł zakłóceń elektromagnetycznych gdyż może to powodować wadliwe działanie lub błąd danych lub nawet utratę danych zapisanych w pamięci urządzenia.

Salon detektywistyczny SZPIEG  
Kraków, ul. Starowiślna 42  
[www.szpieg.sklep.pl](http://www.szpieg.sklep.pl)  
[sklep@szpieg.sklep.pl](mailto:sklep@szpieg.sklep.pl)  
godz. otwarcia:  
pn-pt: 10-18, sob.10-14

Szybki kontakt  
12 426 46 12





## SZYBKI START

### Uruchomienie urządzenia

1. Włóż kartę microSD do gniazda (urządzenie obsługuje karty do 32GB).
2. Z tyłu urządzenia przesunij przełącznik Power w pozycję ON (czerwona dioda powinna się zaświecić)
3. Od tej chwili możesz użyć pilota do sterowania urządzeniem.

### Używanie pilota zdalnego sterowania

REC – wciśnięcie powoduje rozpoczęcie nagrywania

STOP - powoduje wyłączenie nagrywania

TRIGGER ON – włącza tryb wykrywania ruchu

TRIGGER OFF – wyłącza tryb wykrywania ruchu

### Wyłączanie urządzenia

Aby wyłączyć urządzenie – przesunij przycisk POWER znajdujący się z tyłu urządzenia w

Salon detektywistyczny SZPIEG  
Kraków, ul. Starowiślna 42  
[www.szpieg.sklep.pl](http://www.szpieg.sklep.pl)  
[sklep@szpieg.sklep.pl](mailto:sklep@szpieg.sklep.pl)  
godz. otwarcia:  
pn-pt: 10-18, sob.10-14

Szybki kontakt  
12 426 46 12



pozycję OFF.

### **Czujnik ruchu – informacje**

Kamera w trybie wykrywania ruchu potrafi nagrać obraz 3 sekundę przed pojawieniem się ruchu i 18 sekund po jego ustąpieniu.

### **Oglądanie nagrań**

1. Podłącz urządzenie do komputera za pomocą załączonego kabla USB
2. Karta microSD znajdująca się w kamerze powinna pojawić się jako dysk zewnętrzny.
3. Nagrania znajdują się w folderze o nazwie VIDEO

### **Zmiana ustawień**

Aby zmienić ustawienia urządzenia podłącz urządzenie do komputera i uruchom plik DVXSET.exe znajdujący się na karcie microSD. W pliku tym można dostosować ustawienia jakości nagrywania, detekcji ruchu, sygnalizacji dźwiękiem, częstotliwości pracy kamery, oraz zmienić tryb nadpisywania na włączony lub wyłączony.

Po dokonaniu odpowiednich zmian naciśnij przycisk SAVE aby zapisać dokonane zmiany.

### **Zużycie pamięci w zależności od jakości nagrań**

<b>Jakość</b>	<b>Zużycie pamięci</b>	<b>Czas nagrywania (na karcie 32GB)</b>
Niska (VGA)	0,7 GB/h	45h
Standardowa (D1)	1,06 GB/h	30h
Wysoka (HD)	2,071 GB/h	15h

Salon detektywistyczny SZPIEG  
Kraków, ul. Starowiślna 42  
[www.szpieg.sklep.pl](http://www.szpieg.sklep.pl)  
[sklep@szpieg.sklep.pl](mailto:sklep@szpieg.sklep.pl)  
godz. otwarcia:  
pn-pt: 10-18, sob.10-14

Szybki kontakt  
12 426 46 12

