

# Kamera inspekcyjna endoskopowa z oświetleniem LED

- instrukcja użycia





### **Podgląd obrazów z kamery**

1. Skopiuj z załączonego nośnika plik "amcap" (plik nie wymaga instalacji)
2. Uruchom skopiowany plik.
3. Podłącz kamerę do gniazda USB (nowa kamera powinna zostać rozpoznana automatycznie)
4. W programie AMCAP kliknij [Devices] a następnie wybierz "USB Camera"
5. W [Opcjns] zaznacz [Preview] by zobaczyć obraz "widziany" przez kamerę.

### **Nagrywanie**

1. Wykonaj powyższe punkty by mieć podgląd obrazu z kamery.
2. Kliknij [File]/[Set capture file...] - wybierz lokalizację i nazwę pliku, który chcemy nagrać.
3. Określ maksymalną wielkość pliku jaki chcesz nagrać.
4. Aby rozpocząć nagrywanie kliknij [Capture]/[Capture start].
5. Aby zakończyć nagrywanie kliknij [Capture]/[Capture stop].

### **Odtwarzanie nagrań**

Odtwarzanie nagrań możliwe jest przy pomocy standardowych odtwarzaczy plików AVI.

Natężenie światła emitowanego przez diody LED można regulować pokrętkiem znajdującym się we wtyczce USB.

Ostrzeżenie: nagrywanie osób bez ich zgody jest niezgodne z prawem.

Salon detektywistyczny SZPIEG  
Kraków, ul. Starowiślna 42  
[www.szpieg.sklep.pl](http://www.szpieg.sklep.pl)  
[sklep@szpieg.sklep.pl](mailto:sklep@szpieg.sklep.pl)  
godz. otwarcia:  
pn-pt: 10-18, sob.10-14

Szybki kontakt  
12 426 46 12

